


Küche - Elio
Exzenterbetätigung mit Drehknopf - chrom
Artikelnummer: 10 712 970-00


- Betätigung für ein Becken
- inklusive Adapter für den Bowdenzug



chrom



Maßzeichnung



Alle Angaben in mm / inch = mm x 0,0394



Küche - Elio
Exzenterbetätigung mit Drehknopf - chrom
Artikelnummer: 10 712 970-00

Küche - Elio
Exzenterbetätigung mit Drehknopf - chrom
Artikelnummer: 10 712 970-00


Weitere Oberflächenvarianten



platin matt
10 712 970-06



platin
10 712 970-08




messing gebürstet
10 712 970-28



Dark Platinum matt
10 712 970-99

Weitere Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

Ersatzteilstückliste



Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	09 20 97 030-00	Griff	1
2	09 12 12 002 90	Rastbuchse	1
3	09 27 87 011-00	Rosette	1
4	09 14 10 042 90	Dichtung	1
5	09 29 06 087-00	Spindel	1
6	04 30 01 029 00 90	Adapter	1
7	09 24 03 175 90	Adapter	1
8	09 11 10 073-07	Anschluss	1
9	09 11 10 074-07	Anschluss	1
10	09 11 10 079-07	Anschluss	1
11	09 30 11 087 90	Scheibe	1
12	09 23 30 024-07	Mutter	1