

Waschtisch - MEM

Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 36 862 782-00




- Ausladung 247 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf 80 x 60 mm
- Rosette für Mischer 80 x 80 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- (ADA)



chrom

Zu diesem Artikel wird Zubehör benötigt.

Maßzeichnung






Waschtisch - MEM

Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 36 862 782-00

Alle Angaben in mm / inch = mm x 0,0394

Durchflussdiagramm





Waschtisch - MEM

Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 36 862 782-00

Weitere Oberflächenvarianten



platin matt

36 862 782-06



platin

36 862 782-08



messing gebürstet

36 862 782-28



Dark Platin matt

36 862 782-99

Weitere Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

Benötigtes Zubehör



35 816 970 90

UP-Wand-Einhandbatterie
Mischer rechts -



35 860 970 90


UP-Wand-Einhandbatterie
Mischer rechts -

Waschtisch - MEM

Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 36 862 782-00

Ersatzteilstückliste



Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	09 24 03 072 10 90	Nippel	1
2	90 27 78 038 00-00	Rosette	1
3	04 28 22 148 10-00	Auslauf	1
4	90 29 03 109 00 90	Luftsprudler	1
5	09 20 78 058-00	Griff	1
6	09 31 11 030 90	Stift	1
7	09 31 20 109 90	Stopfen	1
8	09 11 02 288-00	Haube	1
9	09 27 78 039-00	Rosette	1
10	09 14 10 049 90	Dichtung	1
11	90 15 05 064 01 90	Kartusche	1
12	09 30 09 064 90	Schluessel	1