


**Geberit Betätigungsplatte Sigma30, für Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar**



Beispielbild



**Verwendungszwecke**

- Zur Spülauslösung bei Geberit Sigma Unterputzpülkästen

**Eigenschaften**

- Betätigung von vorne

**Lieferumfang**

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- Drückerstange

- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

**Technische Daten**

Betätigungskraft | < 20 N

- Unterbrechungshebel
- Set Schraube

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B	H	T
115.893.KJ.1	3342 233	364 102	Platte und Taste: weiss Designstreifen: glanzverchromt	Zinkdruckguss	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.KX.1	3342 233	364 102	Platte und Taste: verchromt, gebürstet, easy-to-clean- beschichtet Designstreifen: glanzverchromt	Zinkdruckguss	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.KY.1	3342 233	364 102	Platte und Taste: glanzverchromt Designstreifen: verchromt, gebürstet	Zinkdruckguss	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.JT.1	3342 233	364 102	Platte und Taste: weiss matt lackiert, easy-to-clean- beschichtet Designstreifen: glanzverchromt	Zinkdruckguss	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.14.1	3342 233	364 102	Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean- beschichtet Designstreifen: glanzverchromt	Zinkdruckguss	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm